



uređajem. Uputstva: Intuitivna uputstva za čišćenje kutije za prašinu, filtera, papučice pročitajte direktno na displeju. Fleksibilna cev: Cev koja se savija pod uglom od 90° za lako čišćenje ispod niskog nameštaja. Rukovanje bez napora: Praktične funkcije, kao što su fleksibilna cev, stalak za samostalno stajanje papučice i mehanizam za nožno otpuštanje papučice. One-handed operation: Ergonomic handheld with no need to continuously press the power button. Jednostavno odlaganje: bazna stanica za jednostavno odlaganje uređaja i njegovih dodataka Težina (pripreman za rad): 2,9kg Čišćenje na svim nivoima: Zahvaljujući velikom broju dodataka, možete da očistite svaki tip prljavštine, od poda do plafona, pa čak i u automobilu. Dugačka, fleksibilna papučica za pukotine, Nastavak za čišćenje tastature i fioka, papučica za pukotine, četka za nameštaj, XXL papučica za tapacirung

## Deklaracija

- **Bruto težina:** 2.9 kg
- **Marka proizvoda:** Bosch
- **EAN kod:** 4242005469550

